

洗い出しとタイルに飽きてませんか？

土間三和土

*Ultra Soil*  
ウルトラソイル

## 固くてボロボロしない土間たたき



土間たたきで建築の付加価値が向上します。

土間の仕上げでコンクリート、洗い出しやタイルに飽きてませんか？

ウルトラソイルは、和風・洋風関係なく、店舗内装や外構アプローチなどお客様のニーズに合わせて施工できる土間たたき材料です。

コンクリート下地に厚み15 mmで施工可能、刷毛引き、掻き落とし、スポンジ拭き取り等様々なデザインで、土風の土間仕上げが行えます。

### COLOR ウルトラソイルは全部で6色



山 吹



褐 色



灰 茶



珊 瑚



真 珠



薄 墨





## ウルトラソイルが選ばれる理由



大規模現場から一般住宅・店舗まで内外関係なく施工できる！  
 コンクリート、モルタル上に厚み 15 mm と薄く施工できる！  
 壁面・立ち上がりにも施工でき、デザインの幅が広がる！  
 和洋関係なく豊富な色数と自在の着色も可能！  
 強度が高く、駐車場にも利用できる！

### 商品概要



商 品 名	ウルトラソイル
セ ッ ト 内 容	駐 車 場 用 主材 13kg 骨材 17.5kg 配合材 1.3kg 歩行一般用 主材 13kg 骨材 17.5kg 配合材 700g
カ ラ ー	山吹・灰茶・褐色・珊瑚・真珠・薄墨の 6 色
塗 り 厚	15 mm 厚（コンクリート下地）
塗 布 面 積	1 m <sup>2</sup>
梱 包 単 位	1 ケース／1 m <sup>2</sup> セット
主 原 料	主材・骨材／粉体 硬化材／液体 土・砂利・セメント・水性樹脂

商 品 名	ウルトラ下塗材
セ ッ ト 内 容	A 剤（粉体）・B 剤（液体）・C 剤（液体） 3 剤を混ぜて使用
施 工 手 順	ローラー・刷毛・鍍しごき塗りが可能
梱 包 単 位	ウルトラソイルと同じ m <sup>2</sup> 数をセットに致します 1 m <sup>2</sup> ・5 m <sup>2</sup> ・10 m <sup>2</sup> セットの組み合わせ



設計価格 ※ご注文頂いたウルトラソイルと同じ m<sup>2</sup> 数に合わせて販売致します。

商品名	セット内容	標準施工 m <sup>2</sup>	定 価	m <sup>2</sup> 価格
ウルトラソイル	約 30 kg セット（主材・骨材・配合剤・添加剤）	1 m <sup>2</sup>	10,900 円	10,900 円
ウルトラ下塗材	1 m <sup>2</sup> ・5 m <sup>2</sup> ・10 m <sup>2</sup> セット	1 m <sup>2</sup>	1,700 円	1,700 円
たたき洗浄剤	4 kg	20 ～ 40 m <sup>2</sup>	4,710 円	約 240 円～
材工設計価格	17,970 円／m <sup>2</sup> （10 m <sup>2</sup> 未満） 17,110 円／m <sup>2</sup> （10 m <sup>2</sup> 以上）		下地処理（ウルトラ下塗材） 酸洗い（たたき洗浄剤処理）含む	

施工要領 詳しくは施工要領書をご覧ください。

1. 適応下地  
モルタル・コンクリート土間下地
2. 下地処理  
モルタル・コンクリート面に「専用ウルトラ下塗材」をローラー刷毛・鋺で塗布して下さい。12 時間以上乾燥
3. 混練  
1) タライミキサーで主材、骨材、添加材を空合わせします。  
2) 水3.4ℓ～3.5ℓと配合材を希釈し、ミキサーに入れます。  
3) 加水し固さを調節します。
4. 打設  
塗り付けは、土間モルタル、洗い出し同様に一度に施工厚15 mm塗り付けます。  
※鋺圧をかけ下地を密着するように塗り付けてください。 定規、鋺を用いて平滑に均してください。
5. 仕上げ  
数時間養生し、表面をスポンジで拭き取ります。  
刷毛・ブラシ等ノロを浮かしながら拭き取ると綺麗に拭き取ることができます。
6. 養生  
施工後夏場で4 日以上、冬場で7 日以上乾燥させて下さい。駐車場の場合は、最低7 日以上乾燥させて下さい。
7. 白華洗い（メンテナンス）  
施工後の白華、セメントのあく等が気になる場合は白華洗いを行います。  
白華洗いには、「たたき洗浄剤」をお使い下さい。

## 注意事項

### ■接着不良対策

- ・下地コンクリート表面は木鋺等で荒らして下さい。
- ・下地コンクリートは十分乾燥させ、レイトンス、汚れを除去し、その後「ウルトラ下塗り材」を塗布して下さい。
- ・上塗り施工前に「ウルトラ下塗り材」表面に汚れがないか確認し、汚れがある場合は除去して下さい。
- ・上塗り塗り付け時、しっかり鋺圧をかけてください。材料をただならすだけでは下地との密着が甘くなります。
- ・上塗り施工日は外構工事など、振動が起こる工事は避けてください。

### ■硬化不良対策

- ・水練りし、固まりはじめた材料を再度練り返し（練り戻し）しないでください。
- ・昼夜で気温 5℃以下になる場合、施工はお控えください。
- ・気温 30℃以上で施工する場合、直射日光が当たらないよう日除け養生して下さい。

### ■美しく仕上げる対策

- ・塗り付け後、水が引くまで金鋺で押さえてください。意匠骨材が均一にならび仕上がりが美しくなります。
- ・「白華洗い（酸洗い）」は必ず行ってください。白華（エフロ）だけでなくノロも取れ、完成後の表面の粉っぽさが無くなります。
- ・「白華洗い（酸洗い）」は上塗り完了後、夏場で4 日以上、冬場で7 日以上乾燥させてから行ってください。
- ・「白華洗い（酸洗い）」作業後は、必ずスポンジなどで表面を水拭きし、洗浄成分が残らないようにして下さい。

### ■免責事項

- ・「ウルトラソイル」は自然の土を使用しております。自然素材による若干の色ムラはご了承ください。
- ・乾燥状況や拭き取り方法などによりサンプルより若干の色の違い、色ムラが出ることはあります。
- ・モルタルが主成分のため、下地（躯体）の動きによりクラック（割れ）や浮きが発生する事があります。
- ・練り置きはできません。混練後すぐにお使いください。